

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA – FREITAS EPI'S

CA. 18.191 (11 dB).

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Protetor auditivo, tipo concha, construção em arco em naylon, construção da concha em ABS com espuma do porus bem fechados fixado internamente na concha, com alto poder de abafar ruídos, com espuma encapada com material emborrachado fixada na borda da concha para conforto e fechamento da orelha do usuário, arco na cor preta, concha em diversas cores. Sendo preta vermelha, azul. Encaixe de conchas do arco é por pinos de naylon com sistema de deslizar para adaptação, conforme a cabeça do usuário tanto para o sexo masculino e feminino.

DESEMPENHO

Testado de acordo com a norma ANSI S12.6/2008 – Método B – Método do Ouvido Real – Colocação pelo Ouvinte pelo Laboratório de Equipamento de Proteção Individual (LAEPI), tendo sido obtidos os Níveis de Redução de Ruído Subject Fit (NRRsf).

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação dB:	6	4	13	23	24		31		27	11
Desvio Padrão:	2	3	2	2	3		3		3	

HIGIENE

APÓS O USO PODE SER LAVADO COM AGUA E SABÃO NEUTRO.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto no local de origem, deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando-se umidade e exposição a contaminantes. Nestas condições o produto estará estocado com segurança.

INSTRUÇÃO DE USO

	<p>1º) <i>Alinhe a altura das conchas de acordo com o tamanho de sua cabeça, de modo que as conchas cubram completamente o ouvido.</i></p>
	<p>2º) <i>Com a boca aberta ajeite o protetor retirando o excesso de cabelo que estiver entre o abafador e o ouvido</i></p>
	<p>3º) <i>Certifique-se de que a vedação é satisfatória obtendo a vedação completa</i></p>
	<p>4º) <i>As conchas devem ficar alinhadas verticalmente de modo a proporcionar a melhor vedação.</i></p>

Obs. Verificar sempre se o protetor está com a vedação correta.

Validade

Indeterminada (Consultar NR-6).

Dúvidas e informações

Consultar NR-6 (Norma regulamentadora, Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho).

FREITAS EPI'S

WWW.FREITASEPIS.COM.BR

ANO: 2016