



PROTEÇÃO E SAÚDE PARA OS OUVIDOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES PROTETOR AURICULAR DE COPOLÍMERO CA. 18.190



FREITAS EPI'S
E.V. DE FREITAS PROTETORES
AUDITIVOS LTDA -ME

DESCRIÇÃO COMPLETA DO EPI

Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em copolímero na cor amarela atóxico/antialérgico, com ou sem cordão.

INDICAÇÃO DA PROTEÇÃO QUE O EPI OFERECE

Protetor auditivo de inserção para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos n.º 1 e 2. O protetor auricular tipo plug, é indicado para trabalhadores e é fundamental para proteger o sistema auditivo do trabalhador que atua em áreas com níveis elevados de ruídos.

DESEMPENHO

Testado de acordo com a norma ANSI S12.6/2008 – Método B – Método do Ouvido Real – Colocação pelo Ouvinte pelo Laboratório de Equipamento de Proteção Individual (LAEPI), tendo sido obtidos os Níveis de Redução de Ruído Subject Fit (NRRsf).

TABELA DE ATENUAÇÃO

Frequencia (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação dB:	18	18	20	20	24	0	30	0	34	14
Desvio Padrão:	7	5	6	5	4	0	6	0	8	0

INSTRUÇÃO SOBRE USO, ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO



Como usar o Protetor Auricular de Inserção Pré-Moldável

Passa uma das mãos de trás da cabeça e puxe levemente a parte superior da orelha e, com a outra mão, introduza o protetor no canal auditivo.



Deixar armazenado na embalagem de origem e manter sempre em local de temperatura ambiente.

Obs. É muito importante sempre manter o seu protetor reutilizável limpo; uma boa higienização pode evitar que sujeiras adentrem em seus ouvidos. Lave-os com água e sabão neutro e, caso tenha o estojo, armazene-os nele.

RESTRIÇÕES E SUAS LIMITAÇÕES

Não há restrições.

Obs. Verificar com o técnico de segurança do trabalho ou departamento de segurança e saúde no trabalho em qual setor é obrigatório o uso e suas restrições em determinados departamentos.

VIDA ÚTIL OU PERIODICIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE TODO OU DAS PARTES DO EPI QUE SOFRAM DETERIORIZAÇÃO COM O USO

Observando-se a validade do produto (EPI) que é de 3 anos a partir da data de fabricação desde que mantidas as condições ideais de armazenamento e transporte.

Caso o produto (EPI) sofra algum dano na sua estrutura como na flange e caule descartar imediatamente.

Obs. Também devem receber uma manutenção adequada para a maior vida útil do produto (EPI).

ACESSÓRIOS EXISTENTES E SUAS CARACTERÍSTICAS

Não tem acessórios.

FORMA APROPRIADA PARA GUARDA E TRANSPORTE

Manter o produto (EPI) na embalagem de origem e quanto ao transporte evitar que o produto sofra algum dano em seu manuseio.

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DE QUE O EQUIPAMENTO NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS OU SUSPEITAS DE PROVOCAR DANOS AO USUÁRIO E/OU DECLARAÇÃO DE PRESENÇA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS

Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

OS TEMPOS MÁXIMOS DE USO EM FUNÇÃO DA CONCENTRAÇÃO/INTENSIDADE DO AGENTE DE RISCO SEMPRE QUE TAL INFORMAÇÃO SEJA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A PROTEÇÃO ESPECÍFICA PARA O EQUIPAMENTO

Sempre que o usuário estiver exposto ao agente de risco e que atua em áreas com níveis elevados de ruído, utilizar o EPI.

INCOMPATIBILIDADE COM OUTROS EPI PASSÍVEIS DE SEREM USADOS SIMULTANEAMENTE

Não há incompatibilidade, deve permitir o uso de outros equipamentos de segurança como capacete, óculos, respiradores, etc.

LIMITAÇÕES DO PROTETOR QUANTO AS ALTERAÇÕES DE ATENUAÇÃO TEÓRICA DEVIDO A FATORES COMO AS CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE E DO USUÁRIO, A FORMA DE USO E COLOCAÇÃO, O TEMPO DE USO, O USO CONCOMITANTE COM OUTROS EPI, AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E A DETERIO- RAÇÃO POR ENVELHECIMENTO DO MATERIAL, ENTRE OUTROS

A atenuação teórica do protetor auditivo poderá sofrer alterações, devido a forma de uso, colocação, tempo de uso, condições ambientais e deterioração do protetor auditivo. Sendo assim é importante a inspeção, higiene e o conhecimento do ambiente de trabalho sempre antes do uso do EPI.

EFEITOS SECUNDÁRIOS DE DANOS À SAÚDE PROVOCADOS OU CAUSADOS PELO USO DO EQUIPAMENTO COMO ALERGIAS, INFLAMAÇÕES E OUTROS

Este produto é fabricado com materiais os quais não se espera causarem efeitos adversos à saúde. Entretanto, caso, eventualmente, ocorra sensibilização da pele suspenda imediatamente o uso e procure atendimento médico.

ESPECIFICAÇÕES DAS CONDIÇÕES DE ATIVIDADES OU DE LOCAIS DE TRABALHO NOS QUAIS A REDUÇÃO DA AUDIÇÃO PODE AUMENTAR O RISCO DE ACIDENTES DE TRABALHO

O uso de protetores auditivos reduz sua capacidade de escutar todo o tipo de som e ruído; isto pode dificultar a identificação de sinais sonoros, inteligibilidade da fala, entre outros, podendo assim aumentar o risco de acidentes de trabalho.

TAMANHOS DISPONÍVEIS

Tamanho único.

INSTRUÇÃO DE USO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA



Como usar o Protetor Auricular de Inserção Prê-Moldável

Passa uma das mãos de trás da cabeça e puxe levemente a parte superior da orelha e, com a outra mão, introduza o protetor no canal auditivo.



Deixar armazenado na embalagem de origem e manter sempre em local de temperatura ambiente.

Obs. É muito importante sempre manter o seu protetor reutilizável limpo; uma boa higienização pode evitar que sujeiras adentrem em seus ouvidos. Lave-os com água e sabão neutro e, caso tenha o estojo, armazene-os nele.

OUTRAS CONDIÇÕES E LIMITAÇÕES ESPECIFICAS

Não há restrições.

Obs. Verificar com o técnico de segurança do trabalho ou departamento de segurança e saúde no trabalho em qual setor é obrigatório o uso e suas restrições em determinados departamentos.

DEVE CONTER AS MESMAS INFORMAÇÕES DA MARCAÇÃO NO EPI

Informações contidas no tema marcações.

MARCAÇÕES

Marcação do CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) está localizado no caule e na flange do produto (EPI).

Lote data de fabricação e nome do fabricante é informado na parte externa da embalagem caixinha plástica retangular.



PROTEÇÃO E SAÚDE PARA OS OUIDOS

**AV. N.SRA. DAS GRAÇAS, 819
DIADEMA – SP
CEP: 09980-000**

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Tel. (11) 4091-8172
www.freitasepis.com.br
e-mail: freitasepi@uol.com.br

Atenção: A FREITAS EPI'S não se responsabiliza por inexatidão, desatualização, erro ou omissão das informações prestadas neste documento, sendo certo que sua posição é considerada uma recomendação ou sugestão, cabendo ao solicitante consultar um profissional e utilizar o EPI adequado ao risco existente nos locais em que trabalhar, atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, nos termos da NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego.